

APFP-GB直角燕尾安装座

用于安装 APFP- θ x，通过侧面顶丝，可固定在 APFP-XYZT/TL 上组合为六维调整架 APFP-XYZT θ / XYZT θ L。

